



# TV-SKÄRM

LW15S13C

## Användaranvisningar


Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här användarhandboken noggrant. Spara även handboken för framtida referens.

**MENYER PÅ SKÄRMEN**  
**TEXT-TV**  
**BILD-I-BILDEN**

## Varning!

	<b>VARNING!</b> RISK FÖR ELSTÖTAR FÅR EJ ÖPPNAS	
<b>VARNING!:</b> FÖR ATT FÖRHINDRA ELSTÖTAR SKA DU INTE AVLÄGSNA SKYDDSHÖLJET PÅ BAKSIDAN. DET FINNS INGA DELAR I APPARATEN SOM KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN. ÖVERLÅT REPARATIONER TILL BEHÖRIG SERVICEPERSONAL.		

Symbolen med en blix och en pilspets i en triangel är ett varningsmärke som varnar dig för att det finns "farlig spänning" inuti produkten.



Utropstecknet i en triangel är ett varningsmärke som uppmärksammar dig på att viktiga användningsanvisningar medföljer produkten.




**VARNING!:** FÖRHINDRA SKADOR SOM KAN LEDA TILL BRAND ELLER STÖTAR. UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.



*Huvudspänningen anges på tv:ns baksida och frekvensen är 50 eller 60 Hz.*



## Säkerhetsanvisningar

Dessa bilder visar försiktighetsåtgärder för tv.





- Utsätt INTE tv för extrema temperaturförhållanden eller extrema fuktighetsförhållanden.

Utsätt INTE tv för direkt solljus. ►




- Låt INTE tv komma i kontakt med vätskor.

Om tv går sönder ska du inte försöka att reparera den själv. Kontakta behörig servicepersonal. ►





- Koppla ur nät- och antennsladden från tv vid stormväder (särskilt när det blixtrar).

Håll alla nätadapterar åtskilda. Möjlig brandfara. ►




- Förvara alltid nätadaptern på en väl ventilerad plats.

Innan du använder nätadaptern ska du avlägsna plastskyddet och kasta bort det. Möjlig brandfara. ►



- Håll nätadaptern på avstånd från andra värmekällor. Möjlig brandfara.

Om du inte använder fjärrkontrollen under en längre tid ska du ta ur batterierna och förvara dem på en sval, torr plats. ►



DENNA APPARAT BÖR INTE ANVÄNDAS I INDUSTRIMILJÖER

*Tack för att du valde en tv-skärm från SAMSUNG.*

*Läs igenom dessa anvisningar innan du börjar använda tv.*

## Innehåll

◆ FÖRORD	
■ Varning! .....	2
■ Säkerhetsanvisningar .....	3
◆ ANSLUTA OCH FÖRBEREDA TV:N	
■ Kontrollpaneler .....	6
■ Anslutningspanel .....	7
■ Infraröd fjärrkontroll .....	8
■ Ansluta till ett antenn- eller kabeltelevisionsnät .....	9
■ Ansluta till en non-AV-länk (video) .....	9
■ Ansluta till en satellitmottagare .....	10
■ Ansluta till en dekoder .....	10
■ Sätta i batterierna i fjärrkontrollen .....	11
■ Slå på och stänga av tv:n .....	12
■ Sätta tv:n i vänteläge (standby mode) .....	12
■ Lära känna fjärrkontrollen .....	13
■ Plug and Play-funktion .....	14
■ Välja språk .....	15
◆ STÄLLA IN KANALERNA	
■ Automatisk lagring av kanaler .....	16
■ Sortera de lagrade kanalerna .....	17
■ Manuell lagring av kanaler .....	18
■ Namnge kanalerna .....	18
■ Hoppa över oönskade kanaler .....	21
■ Fininställning av kanaler .....	22
◆ STÄLLA IN BILDEN	
■ Ställa in bildstandard .....	23
■ Ställa in bildinställningar .....	23
■ Välja bildformat .....	24
■ Frysa bilden .....	24
◆ STÄLLA IN LJUDET	
■ Justera volymen .....	25
■ Stänga av ljudet tillfälligt .....	25
■ Välja ljudstandard .....	26
■ Välja ljudinställningar .....	26
■ Välja ljudläge .....	27
■ Välja melodi .....	27
■ Virtual Dolby .....	28
■ Justera volymen automatiskt .....	28
■ Ansluta hörlurar .....	29
■ Välja ljud .....	30

## Innehåll

◆ INSTALLNING AV PIP	
■ Bild-i-bilden-funktion .....	30
■ Välja läget blå bakgrund .....	32
◆ STÄLLA IN TIDEN	
■ Ställa in väckningsfunktionen .....	32
■ Ställa in och visa aktuell tid .....	33
■ Slå på och stänga av tv:n automatiskt .....	34
◆ STÄLLA IN PATORN	
■ Ansluta till datoringången .....	35
■ Justera bildkvaliteten .....	36
■ Byta bildskärmsläge .....	36
■ Byta bildskärmens färgstandard .....	37
■ Justera bildskärmens färginställningar .....	37
◆ ANVÄNDA TEXT-TV-FUNKTIONEN	
■ Text-tv-dekoder .....	38
■ Visa text-tv-Information .....	38
■ Välja en specifik text-tv-sida .....	39
■ Använda FLOF för att välja en text-tv-sida .....	40
■ Lagra text-tv-sidor .....	40
◆ INFORMATION OM ANSLUTNING OCH REKOMMENDATIONER VID ANVÄNDNING	
■ Ansluta till SCART-kabelns in-/utgångar .....	41
■ Ansluta till RCA-ingång (AV2) .....	41
■ Ansluta till S-videoingång .....	42
■ Visa bilder från externa källor .....	43
■ Felsökning: Innan du kontaktar servicepersonal .....	44
■ Bildskärmslägen .....	46
■ Infällbart stativ .....	47
■ Kensington-fäste .....	47
■ Specifikationer .....	48
■ Stifttilldelning (D-Sub stiftanslutning) .....	49

## Symboler



Tryck på



Skjut



Håll ned




Viktigt



Obs!

## Kontrollpaneler




### ➤ Använda knapparna på panelen

Om fjärrkontrollen inte fungerar längre eller om du har tappat bort den kan du använda knapparna på tvs panel för att:

- ◆ Slå på tv när den är i vänteläge och välja kanaler ( ▲ / ▼ )
- ◆ Använda den lokala menyn ( **MENU** )
- ◆ Justera volymen ( + / - )
- ◆ Växla mellan videoingångslägen (**TV/SOURCE** ; Tryck samtidigt på knapparna Menu och Volume up för att ändra källa).


## Anslutningspaneler

### *Tvs baksida*



- ❶ KENSINGTON-FÄSTE (SE SIDAN 47)
- ❷ INGÅNGSKONTAKT TILL ANTENN
- ❸ VIDEOINGÅNGSKONTAKT TILL DATOR
- ❹ AUDIOINGÅNGSKONTAKT TILL DATOR
- ❺ STRÖMKONTAKT(UTGÅNG)
- ❻ INGÅNGSKONTAKT TILL S-VIDEO
- ❼ VIDEOINGÅNGSKONTAKT TILL RCA
- ❽ AUDIOINGÅNGSKONTAKT TILL RCA
- ❾ SCART TILL
- ❿ KONTAKT TILL HÖRLURAR

## Infraröd fjärrkontroll



➤ Om lampan på tv-apparaten lyser, kan det hända att sändaren är svag eller inte fungerar som den ska.




## Ansluta till ett antenn- eller kabeltelevisionnät

För att du ska kunna visa tv-kanalerna ordentligt måste apparaten ta emot en signal från en av följande källor:

- ◆ En utomhusantenn
- ◆ Ett kabeltelevisionsnät
- ◆ Ett satellitnätverk (se sida 10 för ytterligare information)

- 1 I de första tre fallen ansluter du antennen eller nätverkets ingångskabel till 75Ω koaxialuttaget på tvs baksida.
- 2 Om du använder en inomhusantenn måste du kanske vrida den när du ställer in tv, för att få en bild som är både skarp och klar. Ytterligare information finns under:
  - ◆ "Automatisk lagring av kanaler" på sidan 16
  - ◆ "Manuell lagring av kanaler" på sidan 18

➤ Om du vill ansluta dig till ett kabelnätverk kontakter du din lokala återförsäljare.




## Ansluta till en non-AV-länk (video)


Du kan ansluta en videoapparat till tv med en:

- ◆ Koaxialkabel
- ◆ SCART-kabel
- ◆ S-videokabel

- 1 Anslut antennens ingångskabel till lämpligt uttag på videoapparaten.
- 2 Anslut en koaxialkabel till:
  - ◆ videoantennens utgångsuttag
  - ◆ tv-antennens ingångsuttag
- 3 För att få bättre bildkvalitet och samtidigt förenkla installationen av videoapparaten kan du ansluta en SCART-kabel mellan:
  - ◆ AV (SCART)-uttaget på videoapparaten
  - och
  - ◆ SCART-uttaget på tvs baksida
- 4 Följ anvisningarna som medföljer videoapparaten för att ställa in den.



## Ansluta en satellitmottagare



**För att kunna se tv-program som visas via ett satellitnätverk måste du ansluta en satellitmottagare till tv-apparaten.**

- Om du vill ansluta både en satellitmottagare och en videoapparat bör du ansluta:
- ♦ mottagaren till videoapparaten
  - ♦ videoapparaten till tv (se sidorna 41~42 för ytterligare information)
- I annat fall ansluter du mottagaren direkt till tv.

### Använda en SCART-kabel


Anslut mottagarens SCART-kabel till en av SCART-kontakterna på tvs baksida.

### Använda en koaxialkabel

Anslut en koaxialkabel till:

- ♦ mottagarens utgångsuttag.
- ♦ tv-antennens ingångsuttag.

## Ansluta en dekoder



**För att kunna dekoda en kodad sändningssignal måste du ansluta en dekoder till tv-apparaten.**

- Om du vill ansluta både en dekoder och en videoapparat bör du ansluta:
- ♦ dekodern till videoapparaten
  - ♦ videoapparaten till tv (se sidorna 42~42 för ytterligare information)
- I annat fall ansluter du dekodern direkt till tv.

### Använda en SCART-kabel

Anslut mottagarens SCART-kabel till en av SCART-kontakterna på tvs baksida.

### Använda en koaxialkabel

Anslut en koaxialkabel till:

- ♦ mottagarens utgångsuttag.
- ♦ tv-antennens ingångsuttag.




## Sätta i batterierna i fjärrkontrollen

*Du måste sätta i eller byta batterierna till fjärrkontrollen när du:*



- ◆ *köper tv*
- ◆ *märker att fjärrkontrollen inte längre fungerar som den ska*

- 1 Ta bort luckan på baksidan av fjärrkontrollen genom att trycka nedåt på symbolen och dra sedan bort den.
- 2 Sätt i två stycken R03-, UM4-, "AAA" 1,5 V-batterier eller motsvarande. Se till att polerna på respektive batteri ligger rätt i batterifacket:
  - ◆ + på batteriet mot + på fjärrkontrollen
  - ◆ - på batteriet mot - på fjärrkontrollen
- 3 Sätt tillbaka luckan genom att rikta in den mot undersidan på fjärrkontrollen. Tryck därefter luckan på plats.

➤ Använd inte olika batterityper, t.ex. alkaliska batterier och batterier som innehåller mangan.



## Slå på och stänga av tv



*Nätsladden är fäst på tvs baksida.*



Huvudspänningen anges på tvs baksida och frekvensen är 50 eller 60 Hz.

- 1 Sätt i nätsladden i lämpligt vägguttag.

Resultat: Indikatorn för vänteläge tänds på framsidan.

- 3 Tryck på **Power** knappen (  ) för att sätta på TV:n.



Resultat: Kanalen du senast tittade på väljs automatiskt.



När du slår på tv för första gången ombeds du välja vilket språk som du vill att menyerna ska visas på (se sida 14).

- 4 Tryck på **Power** knappen (  ) igen för att stänga av tv.

## Sätta tv i vänteläge




*tv kan försättas i vänteläge för att reducera:*

◆ *strömförbrukningen*


*Vänteläget kan är användbart när du bara vill stänga av tillfälligt (t.ex. under en måltid).*

- 1 Tryck på **Power** knappen (  ) på fjärrkontrollen.

Resultat: Bildskärmen släcks och en grön indikator visas på tvs framsida.

- 2 För att slå på tv igen trycker du helt enkelt på **Power** knappen (  ) eller en sifferknapp.








Låt inte tv vara i vänteläget under en längre tid (t.ex. när du är på semester). Stäng av tv genom att trycka på **Power** knappen (  ) på tvs framsida. Det bästa är att koppla från apparaten från nätanslutningen och antennen.  
(Mer information finns i "Säkerhetsanvisningar" på sidan 3).


## Lära känna fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen används huvudsakligen för att:




- ◆ Byta kanaler och justera volymen
- ◆ Ställa in tv-skrämen med hjälp av menyn på bildskärmen

Följande tabell visar de knappar som används mest och deras funktioner.

Knapp	Visningsfunktion	Menyfunktion
<b>P▲</b>	Används för att visa nästa kanal som är lagrad.	
<b>P▼</b>	Används för att visa föregående kanal som är lagrad.	
	➤ För tvåsiffriga kanaler måste den andra siffran tryckas in omedelbart efter den första. Om detta inte lyckas, visas en ensiffrig kanal.	
	Används för att höja volymen.	Används för att bekräfta valet.
	Used to increase the volume.	Används för att bekräfta valet.
	-	Används för att: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Visa en undermeny som innehåller urval för det aktuella menyalternativet</li> <li>◆ Manuellt söka framåt/bakåt efter kanaler</li> <li>◆ Öka/minska ett menyalternativvärde.</li> </ul>
<b>MENY</b>	Används för att visa menyn på skärmen.	Används för att gå tillbaka till föregående meny eller normal visning.
 till 	Används för att visa motsvarande kanaler.	Används för att visa motsvarande kanaler direkt.



## Plug and Play-funktion



*När tv slås på för första gången visas automatiskt två grundinställningar. Följande inställningar finns:*

- 1 Tryck på **Power** knappen (⏻) på fjärrkontrollen om tv-bildskärmen är i vänteläge.

Resultat: Meddelandet **Plug & Play** visas. Det flimrar ett litet tag och sedan visas menyn **Menyspråk** automatiskt.

- 2 Välj språk genom att trycka på knappen **▲P** eller **▼P**.

- 3 Tryck på **MENU** knappen för att bekräfta valet.

Resultat: Menyn **Tid** visas automatiskt.


- 4 Tryck på **+** eller **-** för att ändra timmen eller minuter. Ställ in tiden genom att trycka på knappen **▲P** eller **▼P**. (se "Inställning av klocka" på sidan 33)

- 5 När detta är klart visas meddelandet **Enjoy your watching** och kanalen som har lagrats aktiveras.

## Plug and Play-funktionen (forts.)

*Om du vill starta om denna funktion ...*



- 1 Tryck på **MENU** knappen.  
Resultat: Huvudmenyn visas.
- 2 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Funktion**.  
Tryck på knappen **+** eller **-**.  
Resultat: Alternativen i gruppen **Funktion** visas.
- 3 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Plug & Play**.
- 4 Tryck på knappen **+** eller **-**.  
Resultat: Meddelandet **Plug & Play** visas.
- 5 Ytterligare information om hur du ställer in finns på föregående sida.







## Välja språk

*När du använder tv första gången måste du välja vilket språk som ska användas vid menyvisning och indikeringar*

- 1 Tryck på **MENU** knappen.  
Resultat: Huvudmenyn visas.
- 2 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Funktion**.  
Tryck på knappen **+** eller **-**.  
Resultat: Alternativen i gruppe **Funktion** visas. Välj **Menyspråk..**
- 3 Tryck på knappen **+** eller **-** igen.  
Resultat: Aktuella språk visas.
- 4 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja lämpligt menyspråk.
- 5 När du är nöjd med valet trycker du på **MENU** knappen för att återgå till normal visning.



## Automatisk lagring av kanaler



*Du kan avsöka frekvensområdena som finns tillgängliga för dig (tillgängligheten beror på vilket land du bor i). Automatiskt tilldelade programnummer överensstämmer kanske inte med faktiska eller önskade programnummer. Du kan dock sortera numren manuellt och ta bort kanaler du inte önskar titta på (se sidorna 17~19 för ytterligare information).*

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Kanal**.  
Tryck på knappen **+** eller **-**.

Resultat: De tillgängliga alternativen i gruppen **Kanal** visas.

- 3 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Lagra automatiskt**.  
Tryck på knappen **+** eller **-**.

Resultat: Alternativen i gruppen **Lagra automatiskt** visas.

- 4 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Land**.

- 5 Tryck på **+** eller **-** för att välja land.  
Om du har valt alternativet Övrigt men inte vill avsöka frekvensområdet PAL lagrar du kanalerna manuellt (se sidan 18).

- 6 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Sök**.  
Tryck på knappen **+** eller **-**.

Resultat: Sökningen avslutas automatiskt. Kanalerna sorteras och lagras i en ordning som återspeglar deras position i frekvensområdet (med lägsta först och högsta sist).  
Programmet som ursprungligen valdes visas då.

➤ Om du vill avsluta sökningen innan den är klar trycker du på **MENU** knappen.

- 7 När kanalerna har lagrats kan du:
  - ◆ Sortera dem i den ordning som krävs (se sidan 17)
  - ◆ Fininställa kanalmottagningen vid behov (se sidan 22)
  - ◆ Namnge kanalerna som lagrats (se sidan 20)



## Sortera de lagrade kanalerna

*Med funktionen Sortera kan du ändra programnumren på lagrade kanaler. Denna funktion kan vara nödvändig när du använt ATM. Du kan ta bort kanalerna du inte vill behålla.*

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas

- 2 Tryck på knappen ▲P eller ▼P för att välja **Kanal**.  
Tryck på knappen + eller -.

Resultat: De tillgängliga alternativen i gruppen **Kanal** visas.

- 3 Tryck på knappen ▲P eller ▼P för att välja **Sortera**.  
Tryck på knappen + eller -.

Resultat: Menyn **Sortera** visas.

- 4 Tryck på knappen ▲P eller ▼P för att välja **Från**.

- 5 Tryck på + eller - för att välja önskad kanal.

- 6 Tryck på knappen ▲P eller ▼P för att välja **Till**.




- 7 Tryck på + eller - för att välja vilket programnummer kanalen ska flyttas till.

- 8 Tryck på knappen ▲P eller ▼P för att välja **Lagra**.





- 9 Tryck på knappen + eller - för att välja **OK**.

Resultat: Kanalen har flyttats till sin nya position och på liknande sätt flyttas även alla de andra kanalerna.

- 10 Upprepa steg 6 till 11 tills du har flyttat all kanalerna till önskade programnummer.



## Manuell lagring av kanaler



*Du kan lagra upp till 100 tv-kanaler, inklusive kanaler som du tar emot från kabelnätet.*

*När du lagrar kanaler manuellt kan du välja:*

- ◆ Om du vill lagra alla kanaler som hittas
- ◆ Programnumret som du vill tilldela varje lagrad kanal

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Kanal**.  
Tryck på knappen **+** eller **-**.

Resultat: De tillgängliga alternativen i gruppen **Kanal** visas.

- 3 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Manuell lagring**.  
Tryck på knappen **+** eller **-**.

Resultat: Menyn **Manuell lagring** visas.

- 4 Ange vid behov nödvändig tv-sändningsstandard genom att trycka på **▲P** eller **▼P** för att välja **Färgsystem**, och sedan Tryck på knappen **+** eller **-**. Färgstandarderna visas i följande ordning:

→ **Auto** → **PAL** → **SECAM** → **NT4.43**

- 5 Välj **Ljudsystem** genom att trycka på knappen **▲P** eller **▼P** och sedan **+** eller **-**. Ljudstandarderna visas i följande ordning:





→ **BG** → **DK** → **I** → **L**

- 6 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Lagra**.




- 7 Tryck på knappen **+** eller **-** för att välja **OK**.

## Manuell lagring av kanaler (forts.)

- | 8 | Om du ...             | Tryck då på ...  |
|---|-----------------------|--|
|   | vet numret på kanalen | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ knappen <b>▲P</b> eller <b>▼P</b> för att välja <b>Kanal</b></li> <li>◆ <b>+</b> eller <b>-</b> för att ange önskat nummer</li> </ul> |
|   | inte vet numret       | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ knappen <b>▲P</b> eller <b>▼P</b> för att välja <b>Sök</b></li> <li>◆ <b>+</b> eller <b>-</b> för att starta sökningen</li> </ul>     |
- Resultat:** Kanalväljaren avsöker frekvensområdet tills den första kanalen eller kanalen du valt tas emot på skärmen.
- 9 Välj **Pr.Plats** för att tilldela en kanal ett programnummer. Tryck på knappen **+** eller **-** tills du hittar rätt nummer.
- 10 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Lagra**.
- 11 Tryck på knappen **+** eller **-** för att välja **OK**.
- 12 Tryck på **MENU** knappen för att lagra kanalen och tillhörande program.
- 13 Upprepa steg 10 till 15 för varje kanal som ska lagras.



## Namnge kanaler



*Kanalerna namnges automatiskt när kanalinformationen visas.  
Dessa namn kan du ändra till nya namn.*

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲P** or **▼P** för att välja **Kanal**.  
Tryck på knappen **+** eller **-**.

Resultat: De tillgängliga alternativen i gruppen **Kanal** visas.

- 3 Tryck på knappen **▲P** or **▼P** för att välja **Pr.namn**.  
Tryck på knappen **+** eller **-**.

Resultat: Menyn **Pr.namn** visas med aktuell kanal som valts automatiskt.

- 4 Välj vid behov vilken kanal som ska få nytt namn genom att Trycka på knappen **▲P** eller **▼P**.

- 5 Tryck på knappen **+** eller **-**.

Resultat: Pilar visas bredvid namnrutan.

- 6 **För att ...** **Tryck då på ...**

Välja en bokstav, siffra eller symbol Knappen **▲P** eller **▼P**

Flytta till nästa bokstav Knappen **+**

Flytta till föregående bokstav Knappen **-**

- Tillgängliga tecken är:
- ◆ Alfabetets bokstäver (A ... Z)
  - ◆ Siffrorna (0 ... 9)
  - ◆ Specialtecken (., -, mellanrum)

- 7 Du kan döpa om alla kanaler.





- 8 När du har skrivit in namnet trycker du på **MENU** knappen för att bekräfta namnet.

## Hoppa över oönskade kanaler






*Du kan utelämna kanaler när du avsöker kanaler. När du går igenom de lagrade kanalerna visas inte de kanaler som du har hoppat över.*

*Alla kanaler som du inte har hoppat över visas när du går igenom dem.*

- 1 Tryck på **MENU** knappen.  
Resultat: Huvudmenyn visas.
- 2 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Kanal**.  
Tryck på knappen **+** eller **-**.  
Resultat: De tillgängliga alternativen i gruppen **Kanal** visas.  
Menyn **Kanal** visas.
- 3 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Add/Tabort**.  
Tryck på knappen **+** eller **-**.  
Resultat: Menyn **Add/Tabort** visas.
- 4 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja önskad kanal.
- 5 För att lägga till eller ta bort trycker du på knappen **+** eller **-**.
- 6 När du har lagt till eller tagit bort kanaler trycker du upprepade gånger på **MENU** knappen för att återgå till normal visning.



## Fininställning av kanaler



Använd fininställning för att manuellt justera en viss kanal för optimal mottagning.

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Kanal**.  
Tryck på knappen **+** eller **-**.

Resultat: De tillgängliga alternativen i gruppen **Kanal** visas.

- 3 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Fininst..**  
Tryck på **+** eller **-**.

- 4 Tryck på knappen **+** och **-** för att justera fininställningen.

- 5 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Lagra**.

- 6 Tryck på knappen **+** eller **-** för att välja **OK**.

- 7 **Så här återställer du fininställningen.**  
Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Tabort**, och tryck sedan på **+** eller **-** för att välja **OK**.


## Ändra bildstandard

Du kan använda fjärrkontrollen för att välja det bildformat som stämmer bäst överens med dina visningskrav. Du har tillgång till följande bildeffekter:

- ◆ **Favorit, Standard, Skarp, Film, Mjuk**

Tryck helt enkelt på knappen **P.STD** (P) på fjärrkontrollen för att välja önskad bildeffekt.

- ☞ på fjärrkontrollen för att välja önskad bildeffekt. **Ändra** i gruppen **Bild**. Om du ändrar inställningarna **Kontrast**, **Ljus**, **Skärpa**, **Färg**, **Färgton** (endast NTSC) eller **Färgton** i menyn **Bild**, väljs alternativet **Favorit** automatiskt.



## Justera bildinställningarna

Tv har ett flertal inställningsalternativ för att ange bildkvaliteten:

- ◆ **Kontrast, Ljus, Skärpa, Färg, Färgton (endast NTSC), Färgton**

- 1 Tryck på **MENU** knappen

Resultat: Alternativen i gruppen **Bild** visas.

- 2 Tryck på knappen **+** eller **-**.

- 3 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja det alternativ du vill ändra.

➤ När du väljer läget **Favorit**, visas menyn **Ändra**.

- | 4 Om du vill ändra ... | Trycker du på ...  |
|------------------------|--|
| ◆ Kontrast             | ◆ Knappen <b>+</b> eller <b>-</b> .                                |
| ◆ Ljusstyrka           |  |
|                        | <u>Resultat:</u> Det horisontella fältet visas.                    |
| ◆ Skärpa               |  |
| ◆ Färg                 |  |
| ◆ Nyans (endast NTSC)  |  |
| ◆ Färgnyans            | ◆ Knappen <b>+</b> eller <b>-</b> .                                |
|                        | <u>Resultat:</u> Du väljer önskat alternativ (Normal, Varm, Sval). |












- 5 När du är nöjd med inställningen trycker du upprepade gånger på **MENU** knappen för att återgå till normal visning.



## Välja bildformat



*Du kan välja det bildformat som stämmer bäst överens med dina krav genom att bara trycka på knappen för bildformat, P.SIZE.*




Ställer in bilden i normalläget 4:3. Detta är ett standardformat för TV-skärmar.

Förstörar bilden på bildskärmen.



Den här funktionen fungerar inte i datorläge.

## Frysa bilden



*Tryck på knappen STILL för att frysa rörlig bild till stillbild. Tryck på STILL igen för att avbryta.*





Den här funktionen fungerar inte i PC-läget. NT4.43 stöds inte i underfönstret.





## Justera volymen

*Du kan justera volymen med fjärrkontrollen.*

För att ...	håller du ned ...
Höja volymen	Knappen 
	<u>Resultat:</u> Det horisontella fältet visas och volymen höjs tills du släpper knappen. Markören flyttas till höger för att ange volymen.
Sänka volymen	Knappen 
	<u>Resultat:</u> Det horisontella fältet visas och volymen sänks tills du släpper knappen. Markören flyttas till vänster för att ange volymen.



➤ Ytterligare ljudinställningar finns på tv. Ytterligare information finns på sidorna 25 till 30.




## Stänga av ljudet tillfälligt


*Du kan stänga av ljudet tillfälligt.*

**I.ex.:** Om du vill svara i telefon.

- 1 Tryck på knappen **MUTE** ().
- Resultat: Ljudet stängs av och "MUTE (Tyst)" visas.
- 2 När du vill sätta på ljudet igen trycker du på knappen **MUTE** () igen eller på någon av volymknapparna.
- Resultat: Ljudet sätts på igen på samma volym som innan och markeringen "MUTE (Tyst)" försvinner.




## Välja ljudstandard



Du kan använda fjärrkontrollen för att välja vilken ljudeffekt som ska användas när du ser på ett program. Du har tillgång till följande ljudeffekter:



◆ Favorit, Standard, Musik, Film, Tal

Tryck helt enkelt på knappen **S.STD**() på fjärrkontrollen för att välja önskad ljudeffekt.



Du kan även ställa in dessa funktioner under alternativet **Ton kontroll** i gruppen **Ljud**.





## Justera ljudinställningarna



Följande inställningar kan ställas in efter dina speciella önskemål. Följande inställningar finns:

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen  eller  för att välja **Ljud**. Tryck på knappen  eller .

Resultat: Alternativen i gruppen **Ljud** visas.

- 3 Tryck på knappen  eller  för att välja **Ton kontroll**. När du väljer läget **Favorit**, visas menyn **Ton kontroll**.

- 4 Tryck på knappen  eller .

Resultat: Menyn **Ton kontroll** visas.

Om du vill ...

Trycker du på ...

Andra en inställning

Knappen  eller 

Flytta till nästa inställning

Knappen 

Flytta till föregående inställning

Knappen 

- 5 När du är nöjd med inställningen trycker du upprepade gånger på **MENU** knappen för att återgå till normal visning.





Om du ändrar några inställningar av **Ton kontroll** ändras ljudstandarden automatiskt till **Favorit**.

## Välja ljudläge

*Du kan ställa in ljudläget med DUAL I/II. När du trycker på denna knapp visas aktuellt ljudläge uppe i skärmens högra hörn.*



	Ljudtyp	DUAL I/II	Standard
FM Stereo	Mono	<b>Mono</b>	Automatisk ändring
	Stereo	<b>Stereo</b> ↔ <b>Mono</b>	
	Dual	<b>Dual1</b> ↔ <b>Dual2</b>	Dual1
NICAM	Mono	<b>Mono</b>	Automatisk ändring
	Stereo	<b>Mono</b> ↔ <b>Stereo</b>	
	Dual	<b>Mono</b> → <b>Dual1</b> → <b>Dual2</b> ↑—————↑	Dual1





## Välja melodi

***Du hör melodin när du sätter PÅ eller stänger AV tv:n.***

- 1 Tryck på **MENU** knappen.  
Resultat: Huvudmenyn visas.
- 2 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Ljud**.  
Tryck på knappen **⏏** eller **⏏** .  
Resultat: Alternativet i gruppen **Ljud** visas.
- 3 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Melodi**.
- 4 Välj önskat alternativ genom att trycka på knappen **⏏** eller **⏏** .
- 5 Tryck på **MENU** knappen för att återgå till normal visning.



## Virtual Dolby



Med denna funktionen får du genom tv:ns båda högtalare bioliktande Dolby-effekt hemma. De centrala och omgivande ljuden finns i både höger och vänster högtalare.

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen ▲P eller ▼P för att välja **Ljud**.  
Tryck på knappen + eller -.



Resultat: Alternativet i gruppen **Ljud** visas.

- 4 Tryck på knappen ▲P eller ▼P för att välja **Virtual Dolby**.

- 5 Välj önskat alternativ genom att trycka på knappen + eller -.

- 6 Tryck på **MENU** för att återgå till normal visning.

## Justera volymen automatiskt



Varje program har sina egna signalförhållanden, vilket innebär att du måste justera volymen varje gång du byter kanal. Med **automatisk volyminställning** justeras volymen automatiskt för önskad kanal genom att sänka ljudet när modulationssignalen är hög eller höja ljudet när modulationssignalen är låg.

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen ▲P eller ▼P för att välja **Ljud**.  
Tryck på knappen + eller -.

Resultat: Alternativet i gruppen **Ljud** visas.

- 3 Tryck på knappen ▲P eller ▼P för att välja **Auto volym**.

- 4 Välj önskat alternativ genom att trycka på knappen + eller -.

- 5 Tryck på **MENU** knappen för att återgå till normal visning.

## Ansluta hörlurar


*Du kan ansluta hörlurar till tv:n om du vill titta på ett tv-program utan att störa andra personer i samma rum.*

---



Anslut ett par hörlurar till 3,5 mm miniuttaget på tvs panel.

Resultat: Du hör ljudet i hörlurarna.

- Ytterligare information om hur du ställer in hörlurarna finns i avsnittet nedan.
- 
- Långvarig användning av hörlurarna på hög volym kan skada din hörsel.
  - Det hörs ingenting från högtalarna när du har anslutit ett par hörlurar till systemet.



## Välja ljud



- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Ljud**.  
Tryck på knappen **+** eller **-**.

Resultat: Alternativet i gruppen **Ljud** visas.



- 3 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Ljudval**.

- 4 Välj önskat alternativ genom att trycka på knappen **+** eller **-**.

- 5 Tryck på **MENU** knappen för att återgå till normal visning.

➤ Ljud för underfönstret kan endast väljas när funktionen Bild-i-bilden (PIP) används.

## Bild-i-bilden-funktion



*Du kan visa ett bild-i-bilden-fönster ("Picture-In-Picture") i den större bilden i tv-program eller videoingång. På så sätt kan du titta på eller övervaka tv-program eller videoingång från ansluten utrustning samtidigt som du tittar på tv eller annan videoingång. Mer information om hur du ansluter annan utrustning finns på sidorna 41 och 42.*

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲P** or **▼P** för att välja **Funktion**.  
Tryck på knappen **+** eller **-**.

Resultat: Alternativet i gruppen **Funktion** visas.

- 3 Tryck på knappe **▲P** or **▼P** för att välja **PIP**.  
Tryck på knappe **+** eller **-**.

Resultat: Alternativet i gruppen **PIP** visas.

- 4 Du aktiverar bild-i-bilden-funktionen genom att sätta **På PIP** och trycker på knappen **+** eller **-**.

## Bild-i-bilden-funktion

- 5 Tryck på knappe **▲P** eller **▼P** för att välja **TV/Video**. Välj sedan en källa i den mindre bilden genom att trycka på knappen **+** eller **-**. Källorna visas i följande ordning:

→ **TV → AV1 → AV2 → S-Video**


- 6 Välj alternativet **Skifta** och tryck på knappen **+** eller **-** för att växla mellan den större och den mindre bilden.

- 7 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Pr. Plats**. Du kan välja vilken kanal du vill titta på i den mindre bilden genom att trycka på knappen **+** eller **-**.


- 8 Tryck på **MENU** knappen för att återgå till normal visning.

### Funktioner med fjärrkontrollen medan Bild-i-bilden är På.

Funktioner	Beskrivning
<b>PIP ON</b>	Används för att slå på/stänga av funktionen bild-i-bilden (PIP) direkt.
<b>SWAP</b>	Används för att växla mellan den större och den mindre bilden. <ul style="list-style-type: none"><li>➤ När den större bilden står i videoläge och den mindre bilden står i tv-läge är det inte säkert att du kan höra ljudet från den större bilden om du trycker på knappen <b>SWAP</b> när du har bytt kanal för den mindre bilden. Gå i så fall tillbaka till kanalen för den större bilden.</li><li>➤ Växlingsfunktionen fungerar inte i PC-läget.</li></ul>
<b>SOURCE</b>	Används för att tilldela den mindre bilden en källa. ( <b>TV, AV1, AV2, S-Video</b> )
<b>P ▼/▲</b>	Används för att välja kanal för den mindre bilden.
<b>LOCATE</b>	Används för att flytta den mindre bilden moturs.



## Ställa in läget blå bakgrund



En blå bakgrund ersätter automatiskt en bild med störningar om inte någon signal tas emot eller om signalen är mycket svag.

Om du vill visa bilden med störningar måste du stänga "Av" läget "Blå bakgrund".

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲P** or **▼P** för att välja **Funktion**.  
Tryck på knappen **+** eller **-**.


Resultat: De tillgängliga alternativen i gruppen **Funktion** visas

- 3 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Blå bakgrund**.

- 4 Välj önskat alternativ genom att trycka på knappen **+** eller **-**.

- 5 Tryck på **MENU** knappen upprepade gånger för att återgå till normal visning.

## Ställa in väckningsfunktionen



**Insomn.timer 30**

Du kan välja en inställningen på mellan 30 och 180 minuter då tv:n automatiskt växlar till vänteläge genom att du trycker på knappen "SLEEP" (VILA).

- 1 Tryck på knappen **SLEEP** på fjärrkontrollen.

Resultat:

Om väckningsfunktionen...	Visar skärmen...
Redan är inställd	Tiden som återstår innan tv:n försätts i vänteläge.
Ännu ej är inställd	Ordet "Av".

- 2 Tryck på knappen **SLEEP** upprepade gånger och gå igenom de förinställda tidsintervallerna (30, 60, 90, 120, 150, 180).

Resultat: tv växlar automatiskt till vänteläget när timern når 0.

- 3 För att avbryta väckningsfunktionen trycker du på knappen **SLEEP** upprepade gånger och väljer "Av".



## Ställa in och visa aktuell tid

*Du kan ställa in tvs klocka så att aktuell tid visas när du trycker på knappen DISPLAY (Bildskärm).*

*Du måste även ställa in tiden för att kunna använda de automatiska på/av-inställningarna.*

- Om du kopplar bort nätsladden och sedan kopplar in den igen återställs klockan till standardvärdet.

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen ▲P eller ▼P för att välja **Funktion**.  
Tryck på knappen + eller - .

Resultat: De tillgängliga alternativen i gruppen **Funktion** visas

- 3 Tryck på knappen ▲P eller ▼P för att välja **Tid**.  
Tryck på knappen + eller - .

Resultat: Menyn "Tid" visas där "Klocka" är markerad.

- 4 

Om du vill ...	Trycker du på ...
----------------	-------------------

Flytta till timme eller minut.	Knappen + eller -
--------------------------------	-------------------

Ställ in timme eller minut	Knappen ▲P eller ▼P
----------------------------	---------------------

- 5 När du är klar trycker du en gång på **MENU** knappen eller upprepade gånger för att återgå till normal visning.



- 6 

Om du vill visa ...	Trycker du på knappen DISPLAY...
---------------------	----------------------------------






Kanalinformation	En gång.
------------------	----------

Aktuell tid	Två gånger.
-------------	-------------

- 7 Tryck på knappen **DISPLAY** igen om du inte vill visa den längre.



## Slå på och stänga av tv:n automatiskt



Du kan ställa in timerfunktionen för på/av så att tv:n:

- ◆ Slås på automatiskt och ställer in önskad kanal vid vald tidpunkt
- ◆ Stänger av automatiskt vid vald tidpunkt

➤ Första steget är att ställa in tv:ns klocka (se "Ställa in och visa aktuell tid" på föregående sida).

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Funktion**.  
Tryck på knappen **+** eller **-**.

Resultat: De tillgängliga alternativen i gruppen **Funktion** visas

- 3 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Tid**.  
Tryck på knappen **+** eller **-**.

Resultat: Menyn **Tid** visas.

- 4 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **På tid**.

- 5 Ställ in den tidpunkt då du vill att tv:n ska slås på.

Om du vill ...	Trycker du på ...
Flytta till timme eller minut.	Knappen <b>+</b> eller <b>-</b>
Justera timme eller minut	Knappen <b>▲P</b> eller <b>▼P</b>
Flytta till Av	Knappen <b>+</b> eller <b>-</b>
Ställ in På eller Av	Knappen <b>▲P</b> eller <b>▼P</b>

- 6 Ställ på samma sätt in den tidpunkt då du vill att tv:n ska stängas av.


- 7 Om du vill ställa in vilken kanal som ska visas när tv:n slås på trycker du på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja slå på **Pr. Plats**. Tryck på knappen **+** eller **-** för att välja kanal.

- 8 Om du vill ställa in vilken volymnivå som ska vara på när tv:n slås på trycker du på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Timervolym**. Tryck på knappen **+** eller **-** för att ställa in volymnivån.

- 9 När du har ställt in Påslagnings-/Avstängningstid, Slå på Prog.nr eller Volym vid påslagnings-/avstängningstid trycker du på **MENU** knappen upprepade gånger för att återgå till normal visning.

## Ansluta till datoringången




- Dator(VIDEO/AUDIO-ST)-anslutningarna används för samverkan med din dator.



- Så här installerar du programvaran (Baserad på Windows 98)

Windows bildskärmsinställningar för en typisk dator visas nedan.

Fönstren som visas på din dator skiljer sig troligtvis från dessa, beroende på vilken Windows-version och vilket videokort som du använder. Men även om fönstren ser annorlunda ut på din dator gäller samma basinformation om installationen för nästan allt. (Om inte kontakter du din datortillverkare eller din Samsung-återförsäljare.)






Klicka först på "Settings" i Windows startmeny.  
När du har markerat "Settings" flyttar du markören till "Control Panel".  
När fönstret för kontrollpanelen visas klickar du på "Display". En dialogruta för bildskärmen visas.  
Gå till fliken "Settings" i bildskärmens dialogruta.

- Endast svart signal är utdata från en bildskärm i datorläget.

Den korrekta formatinställningen (upplösning) är 1024 x 768 bildpunkter.

Om det finns ett alternativ för vertikal frekvens i dialogrutan för bildskärmsinställningar, är det korrekta värdet "60" eller "60 Hz". I annat fall klickar du bara på OK och lämnar dialogrutan.

## Justera bildskärmskvaliteten






*Meningen med inställningen av bildkvaliteten är att avlägsna eller reducera bildstörningar. Om inte störningen försvinner vid fininställningen, försök då med frekvensinställningen och fininställ igen. När störningen har reducerats, ställer du in bilden igen så att den är placerad mitt på bildskärmen.*

*Se till att förinställningen ställs in i datorläget med hjälp av knappen PC.*

- 1 Tryck på **MENU** knappen.  
Resultat: Huvudmenyn visas.
- 2 Tryck på knappen ▲P eller ▼P för att välja **PC**.  
Tryck på knappen + eller -.  
Resultat: De tillgängliga alternativen i gruppen **PC** visas.
- 3 Tryck på knappen ▲P eller ▼P för att välja **Grov** eller **Fin**.
- 4 Tryck på knappen + eller - för att justera bildskärmskvaliteten. Lodräta ränder visas eller bilden är suddig.
- 5 När du är nöjd med inställningarna trycker du upprepade gånger på **MENU** knappen för att återgå till normal visning.

## Byta bildskärmsläge



*Se till att förinställningen ställs in i datorläget med hjälp av knappen PC (Dator).*

- 1 Tryck på **MENU** knappen.  
Resultat: Huvudmenyn visas.
- 2 Tryck på knappen ▲P eller ▼P för att välja **PC**.  
Tryck på knappen + eller -.  
Resultat: De tillgängliga alternativen i gruppen **PC** visas.
- 3 Tryck på knappen ▲P eller ▼P för att välja **H-position** eller **V-position**.
- 4 Tryck på knappen + eller - för att ställa in önskad position.
- 5 Tryck på **MENU** knappen upprepade gånger för att återgå till normal visning.



**Påbörja bildinställningen.**

- 1 När steg 1-2 ovan är genomförda trycker du på knappen ▲P eller ▼P för att välja **Bildåterställning**.
- 2 Tryck på knappen + eller - för att påbörja bildinställningen.

## Byta bildskärmens färgstandard

Se till att förinställningen ställs in i datorläget med hjälp av knappen PC (Dator).



- 1 Tryck på **MENU** knappen.  
Resultat: Huvudmenyn visas.
- 2 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **PC**.  
Tryck på knappen **+** eller **-**.  
Resultat: De tillgängliga alternativen i gruppen **PC** visas.
- 3 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Färgjustering**, och tryck sedan på knappen **+** eller **-**.  
Resultat: Du kan välja Anpassad, Färg1, Färg2 eller Färg3.
- 4 Tryck på **MENU** knappen upprepade gånger för att återgå till normal visning.



## Justera bildskärmens färginställningar

Se till att förinställningen ställs in i datorläget med hjälp av knappen PC (Dator).


- 1 Tryck på **MENU** knappen.  
Resultat: Huvudmenyn visas.
- 2 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **PC**.  
Tryck på knappen **+** eller **-**.  
Resultat: Alternativen i gruppen **PC** visas.
- 3 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Färgjustering**, och tryck sedan på knappen **+** eller **-**.
- 4 Tryck på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja alternativet som du vill justera.
- 5 Om du vill ändra ... Trycker du på ...  
◆ R  
◆ G  
◆ B  
◆ Knappen **+** eller **-**
- 6 Tryck på **MENU** knappen upprepade gånger för att återgå till normal visning.



Påbörja färginställningen.

- 1 När steg 1~2 ovan är genomförda trycker du på knappen **▲P** eller **▼P** för att välja **Färgåterställning**.
- 2 Tryck på knappen **+** eller **-** för att påbörja färginställningen.

## Text-tv-dekoder





De flesta tv-kanaler har text-tv-sidor med information såsom:

- ◆ Tv-programtider
- ◆ Nyhetsrapporter
- ◆ Väderprognoser
- ◆ Sportresultat
- ◆ Textning för döva

Tex-tv-sidorna är uppdelade i följande sex kategorier:

Del	Innehåll
A	Utvalda sidonummer.
B	Tv-sändarens identitet.
C	Aktuella sidonummer och sökstatus.
D	Datum och tid.
E	Text.
F	Statusinformation.

## Visa text-tv-information



Du kan visa text-tv-information när som helst, men signalmottagningen måste vara god. Annars:

- ◆ Kan information saknas
- ◆ Kan vissa sidor inte visas

Aktivera läget text-tv och visa innehållssidan genom att:

- 1 Använda knappen ▲ ( ) eller ▼ ( ) och välja kanal som har text-tv-service.
- 2 Trycka på knappen **TTX/MIX** ( / ) för att aktivera läget text-tv.  
Resultat: Innehållssidan (sida 100) visas.  
Den visas när du trycker på knappen **INDEX** ( ).
- 3 Om du vill visa tv-programmet samtidigt som text-tv-sidan trycker du på knappen **TTX/MIX** ( / ).
- 4 Tryck på knappen **CANCEL** ( ) för att återgå till normal visning.
- 5 Tryck på **TTX/MIX** ( / )-knappen igen för att gå ur TTX-fönstret.



➤ Om halva tecken förekommer när text-tv visas, se till att språket på text-tv:n är detsamma som i menyläget "Funktion". Om språken inte är desamma väljer du samma språk i menyn "Funktion".

## Välj en specifik text-tv-sida









Tryck på sifferknapparna på fjärrkontrollen för att ange sidonumret direkt:


- 1 Ange det tresiffriga sidonumret som anges under Innehåll genom att trycka på motsvarande nummerknappar.

Resultat: Sidoräknaren räknar fram till sidan, som sedan visas.


- 2 Om den valda sidan hänger ihop med fler sidor, visas de andra sidorna i ordningsföljd. Om du vill frysa en sida trycker du ned  (hold). Tryck på  (hold) igen för att fortsätta.

- 3 Använd de olika bildskärmsalternativen:

Om du vill visa ...	Trycker du på ...
◆ Både text-tv-information och normal tv-sändning	<b>TTX/MIX</b> (  /  )
◆ Dold text (t.ex. svar på frågetävlingar)	 (reveal)
◆ Normal bildskärm	 (reveal) igen
◆ En underordnad sida genom att ange dess fyrsiffriga nummer	<b>SUBPAGE</b> (  )
◆ Nästa sida	
◆ Föregående sida	
◆ Dubbelt så stora bokstäver i: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den övre halvan av skärmen</li> <li>• Den nedre halvan av skärmen</li> </ul>	<b>SIZE</b> (  ) <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ En gång</li> <li>◆ Två gånger</li> </ul>
◆ Normal skärm	◆ Tre gånger



## Använda FLOF för att välja en text-tv-sida



De olika ämnena på text-tv-sidorna är färgkodade och du kan välja dessa genom att trycka på de färgade knapparna på fjärrkontrollen.


1 Visa innehållssidan på text-tv:n genom att trycka på knappen **TTX/MIX** (☰/☒).

2 Tryck på den färgade knapp som överensstämmer med ditt val av ämne (tillgängliga ämnen visas i statusinformationen).

Resultat: Sidan visas med ytterligare färgkodad information som kan väljas på samma sätt.

3	Om du vill visa:	Trycker du på:
	föregående sida	röd knapp.
	nästa sida	grön knapp.
4	När du är klar trycker du på knappen <b>CANCEL</b> (☒) för att återgå till normal visning.	

## Lagra text-tv-sidor



Upp till fyra text-tv-sidor kan lagras.

1 Välj läget LIST.

Resultat: Fyra tresiffriga nummer visas i olika färger längst ned på bildskärmen.

2 Tryck på den färgade knappen som överensstämmer sidan som ska bytas ut.

3 Ange det nya sidonumret med hjälp av nummerknapparna

4 Upprepa steg 2 och 3 för varje sida som ska lagras genom att använd en knapp i annan färg varje gång.

5 Tryck på knappen **☒** (söre) tills motsvarande segment blinkar.

➤ Knappen **LIST/FLOF** (☒) används för att växla mellan:



- ◆ Läget LIST
- ◆ Läget FLOF



## Ansluta till SCART-kabelns in-/utgångar


- SCART-JACK(UTTAGET) används till utrustningar med en RGB-utgång, såsom videospelkonsoler, videokivspelare och videobandspelare.

### *Tvs baksida*




- ① Denna kan anslutas till:
- ◆ En SCART-kontakt
  - ◆ Tre RCA-kontakter (video + audio L och R)

#### Videobandspelare



#### Dekoder/ Videospelenhet



#### Videokivspelare



#### Videokamera




#### Satellitmottagare



## Ansluta till RCA-ingång (AV2)

- RCA (video + audio L och R)-kontakterna används till utrustningar såsom videokamera, videokivspelare och vissa videospelenheter.

### *Tvs baksida*




#### Videokamera



#### Videokivspelare





#### Dekoder/ Videospelenhet



## Ansluta till S-videoingång

- S-VIDEO/RCA(AUDIO-L+R)-kontakter används till utrustningar med S-videoutgång, såsom videokamera eller videobandspelare.


### ***Tvs baksida***



### **videokamera**





### **videobandspelare**




- ① För att spela upp både bilder och ljud måste både S-VIDEO- och RCA-kontakterna användas.

## Visa bilder från externa källor

*När du har anslutit dina olika audio- och videosystem kan du visa de olika källorna genom att välja lämplig ingång.*

- 1 Kontrollera att alla nödvändiga anslutningar har gjorts.
  - 2 Slå på tv:n och tryck vid behov på knappen **TV/VIDEO** (  ) en eller flera gånger tills önskad ingång visas.
    - Bilderna kan visas automatiskt beroende på vilken källa som valts.
- 
- Om du vill titta på tv igen trycker du på knappen **TV/VIDEO** (  ) för att välja "TV" och väljer sedan numret på önskad kanal.



## Felsökning: Innan du kontaktar servicepersonal

*Utför följande enkla kontroll innan du kontaktar Samsungs service efter försäljning.*

*Om du inte kan åtgärda felet med hjälp av anvisningarna nedan, antecknar du tv:ns modell- och serienummer och kontaktar närmaste återförsäljare.*

Inget ljud eller bild	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Kontrollera att nätsladden har anslutits tillvägguttaget.</li><li>◆ Kontrollera att du har tryckt på <b>Power</b> knappen (  ).</li><li>◆ Kontrollera att bildinställningen av kontrast och ljusstyrka.</li><li>◆ Kontrollera volymen.</li></ul>
Normal bild men inget ljud	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Kontrollera volymen.</li><li>◆ Kontrollera om du har tryckt in knappen <b>MUTE</b> (  ) på fjärrkontrollen.</li></ul>
Ingen bild eller svartvit bild	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Justera färginställningarna.</li><li>◆ Kontrollera att det valda tv-sändningssystemet är korrekt.</li></ul>
Ljud- och bildstörningar	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Försök lokalisera vilken elektrisk apparat det är som påverkar tv:n och flytta den längre bort.</li><li>◆ Anslut tv:n till ett annat nätuttag.</li></ul>
Suddig eller snöig bild, förvrängt ljud	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Kontrollera antennens riktning, placering och anslutning. Denna störning beror ofta på att en inomhusantenn används.</li></ul>
Fel på fjärrkontrollen	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Byt ut fjärrkontrollens batterier.</li><li>◆ Rengör fjärrkontrollens övre kant (sändningsfönstret).</li><li>◆ Kontrollera batteriets poler.</li></ul>
Meddelandet "Kontr signalkabeln".	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Kontrollera att signalkabeln är ordentligt ansluten till dator- eller videokällorna.</li><li>◆ Kontrollera att dator- och videokällorna är påslagna.</li></ul>
Meddelandet "Ej tillgängligt läge".	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Kontrollera videoadapterns maximala upplösning och frekvens.</li><li>◆ Jämför dessa värden med datan i tidsdiagrammet Visa lägen.</li></ul>
Bilden är för ljus eller för mörk.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Justera ljusstyrka och kontrast.</li></ul>
De horisontella fälten fladdrar, darrar eller dallrar i bilden.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Justera fininställningsfunktionen.</li><li>◆ Justera grovinställningsfunktionen och justera sedan fininställningsfunktionen.</li></ul>
De vertikala fälten fladdrar, darrar eller dallrar i bilden.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Tv:ns strömförsörjningssystem används.</li><li>◆ Flytta datorns mus eller tryck på en tangent på tangentbordet.</li></ul>
Bildskärmen är svart och strömindikatorns lampa blinkar med 1 sekunds mellanrum.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Kontrollera att datorns eller videopanelens bildskärmsupplösning och frekvens finns tillgänglig för tv. Kontrollera kontrollpanelen, bildskärm och inställningar på datorn.</li></ul>

---

Bilden är inte stabil och verkar vibrerar.

- ◆ Om inställningen inte är korrekt använder du datorns hjälpprogram för att ändra bildskärmsinställningen.

---

OBS!: Tv stöder bildskärmsfunktionerna multiscan inom följande frekvensdomän:

- ◆ Vågrät frekvens: 30 kHz ~ 61 kHz
- ◆ VLodrät frekvens: 56 Hz ~ 75 Hz
- ◆ Maximal uppdateringsfrekvens: 1024 x 768 @ 75 Hz

---

Bilden är inte centrerad på bildskärmen.

- ◆ Justera horisontellt och vertikalt.
-


## Bildskärslägen

*Om signalen från systemet överensstämmer med standardsignalläget, justeras bildskärmen automatiskt. Om signalen från systemet inte överensstämmer med standardsignalläget justerar du läget enligt anvisningarna i videokortets bruksanvisning. För bildskärslägena nedan har skärmbilden optimerats under tillverkningen.*



Läge	Upplösning	Vågrät frekvens (KHz)	Lodrat frekvens (Hz)	Bildpunkts- frekvens (MHz)	Synkpolaritet (H/V)
MAC	640×480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640×480	35.000	66.667	30.240	- / -
	800×600	49.726	74.551	57.284	- / -
IBM	720×400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640×480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640×480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800×600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800×600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800×600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024×768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024×768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024×768	60.023	75.029	78.750	+ / +

## Infällbart stativ

Maximal lutningsvinkel är 15 grader bakåt. Luta inte tv mer än vad som specificerats. Om du använder onödigt våld för att luta tv mer än vad som specificerats kan det orsaka permanenta skador på de mekaniska delarna på stativet.



## 3Kensington-fäste



Kensington-låset är en mekanism som används för att fysiskt låsa fast systemet när det används på allmän plats. Låsmekanismen köps separat. Utseendet och låsmetoden kan variera från vad som visas på bilden beroende på tillverkaren. Mer information om hur du använder låset på rätt sätt finns i handboken som medföljer Kensington-låset.

## Specifikation


### LW15S13C

Panel	Storlek Storlek på bildskärm Formattyp Bildpunktstopp Synvinkel	15" Diagonal 304.1(H) x 228.1(V)mm a-si TFT aktiv matris 0.297(H) x 0.297(V)mm 70/70/55/60 (L/R/U/D)
*Frekvens	Vågrät Lodrät	30 ~ 61 kHz 56 ~ 75 Hz
Bildskärmsfärg		16,772,216 färger
upplösning	Optimalt läge Maximalt läge	1024 x 768 @ 60 Hz 1024 x 768 @ 75 Hz
Ingångssignal	Synk. videosignal	H/V Separate, TTL, P. eller N. 0.7 Vp-p @ 75 ohm
TV	Färgsystem Ljudsystem	PAL, SECAM, NTSC 4.4 B/G, D/K, I, L, L'
Video	Färgsystem Ljudsystem	PAL/NTSC/SECAM CVBS, S-VHS, RGB
Scart	Videoingång Aideoutgång RGB-ingång	1.0 Vp-p @ 75 ohm 500mVrms 0.7 Vp-p @ 75 ohm
Nätanslutning	Ingång Utgång	AC 90 ~ 264 V, 1.3 ~ 0.6A (50Hz / 60Hz) DC 14V/3.5A
Strömförbrukning	Maximal Strömbesparing	43 W < 1.5 W
Dimensioner (W X D X H) Vikt	Med stativ Med stativ	346 x 169 x 361.5 mm 3.2 kg
Miljöfaktorer	Drifttemperatur Driftfuktighet Lagringstemperatur Lagringsfuktighet	10°C to 40°C (50°F to 104°F) 10% to 80% -20°C to 45°C (-4°F to 113°F) 5% to 95%
Tillbehör		Fjärrkontroll / Batterier (AAA-storlek) / Användaranvisningar / Adapterns / D-Sub kabel (15stift) / PC Audio kabel / Nätanslutning kabel

\* Se Förinställ tidslägena, sidan 46.



## Stifttilldelning (D-Sub stiftanslutning)



Stift	Separat H/V
1	Röd (R)
2	GGrön (G)
3	Blå (B)
4	Jordning
5	Jordning (DDC)
6	Röd (R) Jordning
7	Grön (G) Jordning
8	Blå (B) Jordning
9	Ingen anslutning
10	Synk. jordning
11	Jordning
12	Data (DDC)
13	Horisontell synk.
14	Vertikal synk.
15	Klocka (DDC)

**Memo**

**Memo**